



COMPETITION BRUSHLESS MOTOR

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of Reedy's Sonic 540 Mach 2 competition brushless motor. The latest brushless motor technology along with the design and engineering experience that is responsible for 29 World Championship titles has been incorporated into its design.

FEATURES

- Lightweight design
- Optimized air flow
- Dual precision ball bearings
- Silver plated solder tabs
- High-strength, balanced sintered rotor
- Adjustable timing
- Aluminum end cap
- Completely rebuildable
- Competition proven
- Built to ROAR/EFRA/IFMAR specs

Please read the following before installing and using your new motor.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Please read the instructions before installing and operating your motor
- Avoid over gearing by monitoring motor temperature. Operating temperatures should not exceed 80C (175F)
- Be sure to use the proper size motor mounting screws
- Do not over-tighten the motor mounting screws

INSTALLATION AND MAINTENANCE

- Your motor should be installed using 3mm screws with a length (generally 6mm or less) that does not allow the screw to extend into the motor more than 5mm. Otherwise, the screw can damage the motor's internal components.
- Do not over-tighten the motor mounting screws. Doing so may strip the mounting hole threads.
- Solder the three leads from your Electronic Speed Control (ESC) noting the A, B, and C connections. Do not allow solder to bridge the gap between each connection.
- To clean your motor, lightly brush dirt away on a regular basis paying particularly close attention to the area around the ball bearing. Occasionally add a small drop of bearing oil. DO NOT spray cleaners or solvents into the motor.

GEARING AND TIMING

The correct gear ratio depends on several factors, so it is impossible to determine an exact ratio for any particular motor. Your best option is to consult with other racers in your class or the dealer from which you bought your motor to determine a good starting gear ratio. Or you can visit www.reedypower.com for an up-to-date gearing and application chart. Reedy representatives are also available by calling the customer service telephone number on the website.

Timing can be adjusted by loosening the three screws and rotating the aluminum end cap. Rotating the end cap counter-clockwise adds timing which increases the motor's RPM. Be aware that by adding timing, motor temperatures will increase and battery duration will decrease. Those with limited motor tuning experience should leave the timing at the factory setting.

SPECIFICATIONS

Sonic 540 M2

Cells	2S LiPo
Diameter (mm)	35.8
Length (mm)	52.9
Shaft Dia.	1/8"
Weight (g)	175-185

WARRANTY

Due to the competition nature of this product, this motor is warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship at the time of purchase. Motors that have been mishandled, abused, used incorrectly, used for an application other than intended or damaged by the user are not covered under warranty. Associated Electrics, Inc. is not liable for any loss or damage, whether direct or indirect, incidental or consequential, or from any special situation, arising from the use, misuse, or abuse of this product.

231	Sonic 540 Mach 2 21.5 Spec
232	Sonic 540 Mach 2 17.5 Spec
233	Sonic 540 Mach 2 13.5 Spec
234	Sonic 540 Mach 2 10.5 Spec
235	Sonic 540 Mach 2 9.5 Modified
236	Sonic 540 Mach 2 8.5 Modified
237	Sonic 540 Mach 2 8.0 Modified
238	Sonic 540 Mach 2 7.5 Modified
239	Sonic 540 Mach 2 7.0 Modified
240	Sonic 540 Mach 2 6.5 Modified
241	Sonic 540 Mach 2 6.0 Modified
242	Sonic 540 Mach 2 5.5 Modified
243	Sonic 540 Mach 2 5.0 Modified
244	Sonic 540 Mach 2 4.5 Modified
245	Sonic 540 Mach 2 4.0 Modified
246	Sonic 540 Mach 2 3.5 Modified

Visit www.reedypower.com for a complete list of tuning rotors, spare parts, and complete list of specifications.



26021 Commercentre Dr. Lake Forest, CA 92630 USA

www.ReedyPower.com

EINLEITUNG

Richtig gemacht...! Glückwunsch zum Erwerb eines Sonic 540 MACH2 Competition Brushless Motors aus dem Hause REEDY. Wir WISSEN es bereits jetzt, Sie werden es noch selbst erleben: Sie werden Ihre Entscheidung für ein REEDY Triebwerk nicht bereuen. Kein Hersteller kann in der bewegten Geschichte des RC-Cars auf mehr Erfahrungen - basierender auf unvergleichlichen Renn-Sport-Erfolgen - zurückgreifen als REEDY. Ein Markennamen, der für sich selbst spricht und hinter dem eine Philosophie steht, die Seitjehre darauf ausgeht ist, nicht nur schöne, plakative Werbe-Worte zu schwingen, sondern Worte auch mit Taten auf den Renn-Strecken aller Welt immer wieder auf Neue zu untermauern. 29 Weltmeistertitel brauchen nicht weiter kommentiert werden. REEDY bedeutet 100% RC-Car-Power-Komponentenhöchster Güte.

FEATURES

- Leichtgewicht-Design
- Optimale Luftkühlung
- Sensor und Sensorloser Betrieb möglich
- Präzisions-Kugellager
- Hoch-belastbare „Sintered“ Rotoren
- Justierbares Timing
- Versilbert
- Komplett demontierbar
- Durch & Durch wettbewerbs-bewährt

BITTE lesen Sie das Nachfolgende UNBEDINGT BEVOR Sie Ihren neuen Motor montieren und in Betrieb nehmen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

BITTE lesen Sie diese Anleitungen UNBEDINGT BEVOR Sie Ihren neuen Motor montieren und in Betrieb nehmen. Vermeiden Sie falsche Getriebe-Untersetzen durch Überwachung der Motor-Temperatur. Diese darf NIE die 80°C Grenze überschreiten. Stellen Sie 100% sicher, dass Sie Motor-Befestigungs-Schrauben der richtigen Größe verwenden. Überdrehen Sie nicht die Motor-Befestigungs-Schrauben durch übermäßigen Kraft-Einsatz

MONTAGE & WARTUNG

Montieren Sie den Motor nur mit hochqualitativen 3mm Schrauben in einer Länge (in den meisten typischen Anwendungs-Fällen 6mm oder weniger...), die so gewählt ist, dass die Schrauben nicht mehr als 5mm in das Motorgehäuse hinein reichen. Ansonsten kann der Motor schwerwiegend beschädigt werden. Solche Schäden fallen nicht unter die gesetzliche Gewährleistung. Ziehen Sie Motor-Befestigungs-Schrauben GEFÜHLLvoll an. Ausgerissene Motor-Befestigungsgewinde fallen nicht unter die gesetzliche Gewährleistung. Löten Sie die drei Kabel Ihres Brushless Fahrtenreglers gemäß dessen Anleitungen singgemäß richtig an die A, B und C Kabel-Anschluss-Laschen des Motors. Die einzelnen Kabel-Anschluss-Laschen dürfen dabei nicht durch Lötlötlinn untereinander kurzgeschlossen werden. Reinigen Sie den Motor und dabei insbesondere die Bereiche um die Kugellager regelmäßig mit einem sauberen Pinsel. Ölen Sie die Kugellager regelmäßig mit einem geeigneten Kugellager-Öl. Verwenden Sie KEINE Motor- oder andere Reinigungs-Sprays an dem Motor.

UNTERSETZUNG & TIMING

Die korrekte Unterersetzung hängt bei Brushless-Motoren modernster Bauart von der Kombination einer Reihe von unterschiedlichen Faktoren ab, sodass es unmöglich ist, grundsätzliche, uneingeschränkt richtige Vorgaben zu machen. Das Sammeln eigener Erfahrungswerte, immer in Verbindung mit einer Temperatur-Überwachung des Motors, ist der richtige Weg, um für die jeweilige, individuelle Anwendung und das persönliche Fahr-Gefühl zum persönlichen Optimum zu gelangen. Darüber hinaus können Sie auch unter www.reedypower.com und www.thundertiger-europe.com immer aktuelle Informationen und Tipps zur richtigen Handhabung und Unterersetzung Ihres Motors direkt von unserem Team finden.

Um das Timing des Motors zu verändern, müssen die drei Fixier-Schrauben gelockert und die Kunststoff-End-Platte verdreht werden. Das Verdrehen der Kunststoff-End-Platte entgegen dem Uhrzeigersinn erhöht das Timing und damit die Drehzahl des Motors. ACHTUNG: ein höheres Timing erhöht auch immer die Betriebstemperatur des Motors und die Belastung für alle involvierten Power-Komponenten (Motor, Regler, Akku). Im Extremfall hin bis zum Totalschaden. Für alle Anwender, mit keiner oder nur geringer Erfahrung im Tuning von Brushless-Motoren, ist es am besten, wenn das Timing im Auslieferungszustand belassen wird. Die Grund-Einstellung ist ein Ideal-Kompromiss aus maximaler Power und geringster Komponenten-Belastung.

TECHNISCHE DATEN

	Sonic 540 M2
Akku-Zellen:	2S LiPo
Durchmesser (mm):	35,8
Länge (mm):	52,9
Wellen Ø:	1/8"
Gewicht (g):	175-185

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistung bezieht sich darauf, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt der Übergabe an den End-Benutzer gemäß seinem Produkt-Typ vollständig und fehlerfrei in Bezug auf Material und Verarbeitung ist und mit den für seine Produktgruppe üblichen Eigenschaften geliefert wird. Dies beinhaltet keine Beschädigungen, die durch Modifikationen, fahrlässige Handhabungen oder Fehlbehandlung hervorgerufen worden sind. Für die Kombination dieses REEDY Motors mit anderen Modellbau-Komponenten ist der Betreiber Grund der Vielzahl möglicher Fehl-Behandlungen eigenverantwortlich. Gleiches gilt für die ggf. daraus resultierenden Folge-Schäden. Eine vollwertige „Mobilitätsgarantie“ im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist kann es bei diesem, für den Hochleistungs-Wettbewerb ausgelegten Modellbauartikel (und genau das haben alle ECHTEN Modellbauar-

tikel - gleich welchen Herstellers - gemein...) insoweit nicht geben, als dieser relativ leicht einer erhöhten Belastung und Überbeanspruchung durch den Kunden unterliegen können, die dabei auch weit über den Bereich der BESTIMMUNGSGEMÄßEN VERWENDUNG hinausgehen können. REEDY Brushless Sonic Competition Motoren sind so leistungsstark, dass sie sich selbst und andere kombinierte Komponenten zerstören können, wenn ihre Leistung unsachgemäß gehandhabt wird. Die gesetzliche Gewährleistung möchte lediglich sicherstellen, dass ein Produkt mit den für diese Produktgruppe üblichen Eigenschaften geliefert wird. Eine Aussage über die Höhe der Belastbarkeit im Betrieb kann, abgesehen von einem Mindeststandard, selbstverständlich nicht daraus abgeleitet werden und ist auch nicht vom Gesetzgeber beabsichtigt. Die Gesetzeslage zur Gewährleistung ist definiert: Der Hersteller und der Handel haftet nicht generell und uneingeschränkt für unsachgemäßen Gebrauch, die unbegrenzte Haltbarkeit, den natürlichen Verschleiß oder die Abnutzung einer Kaufsache.

Besuchen Sie www.reedypower.com und www.thundertiger-europe.com. Dort finden Sie viele interessante, weiterführende Informationen inklusive der Auflistung von Ersatz- und Tuning-Teile für REEDY Brushless Motoren.

INTRODUCTION

Félicitation pour l'achat de votre moteur Brushless Reedy Sonic compétition. La plus récente technologie pour moteur Brushless avec la conception et l'ingénierie qui est responsable pour 29 titres de championnat du monde ont été incorporés dans cette conception.

FEATURES

- Conception légère
- Circulation d'air optimisée
- Peut opérer Sensoré ou sensorless
- Roulements à billes de précision
- Rotor aggloméré de haute résistance
- Timing ajustable
- Plaqué argent
- Peut se reconstruire complètement
- Prouvé en compétition

Lire ce qui suit avant l'installation et l'utilisation de votre nouveau moteur Reedy

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENT

Veillez lire les instructions avant d'installer et d'actionner votre moteur. Évitez la surchauffe en surveillant la température du moteur. La températures de fonctionnement ne devraient pas dépasser 80C (175F). Soyez sûr d'utiliser les vis de support appropriées. Ne pas trop serrer les vis de support de moteur

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Votre moteur devrait être installé en utilisant des vis de 3mm avec une longueur (généralement 6mm ou moins) qui ne permet pas à la vis d'avancer au moteur plus de 5mm autrement, la vis peut endommager les composants internes du moteur. - Ne pas trop serrer les vis de support de moteur. Faire ainsi peut aussi endommager le filet du moteur. Soudez les trois fils de votre commande de vitesse électronique (ESC) en notant les raccordements d'A, de B, et de C. Ne laissez pas la soudure établir de lien entre chaque raccordement. Pour nettoyer votre moteur, balayez légèrement la saleté de façon régulière en particulier en portant attention au secteur autour du roulement à billes. Ajoutez de temps en temps une petite goutte d'huile sur les roulements. Ne pulvérisez pas de décapants ou de dissolvants dans le moteur

EMBRAYAGE ET TIMING

Le rapport correct de vitesse dépend de plusieurs facteurs. Ainsi il est impossible de déterminer un rapport exact pour n'importe quel moteur en particulier. Votre meilleure option est de consulter avec d'autres compétiteurs dans votre classe ou le revendeur la ou vous avez acheté votre moteur pour déterminer un bon rapport d'embrayage. Ou vous pouvez visiter www.reedypower.com pour un diagramme à jour d'embrayage et d'application. Les représentants sont également disponibles par téléphone en appelant au numéro de téléphone de service à la clientèle sur le site Web.

Le timing peut être ajustée en desserrant les trois vis et en tournant la monture en plastique. La rotation de cette monture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre augmente le T/MN du moteur. En ajoutant du timing, les températures de moteur augmenteront et la durée de batterie diminuera. Pour ceux avec peu d'expérience avec le timing sur moteur brushless, il est recommandé de laisser le timing comme à l'assemblage.

SPECIFICATIONS

	Sonic 540 M2
Cells:	2S LiPo
Diametre (mm):	35,8
Longueur (mm):	52,9
Dia. Axe:	1/8"
Poid (g):	175-185

GARANTIE

En raison de la nature de ce produit, votre moteur est justifié à l'acheteur original pour être exempt des défauts de matériel et d'exécution à l'achat. Des moteurs qui ont été mal manipulés, utilisés inexactement, utilisés pour une application autre que prévu ou endommagés par l'utilisateur ne sont pas couverts sous la garantie. Associated Electrics Inc. n'est pas responsable pour aucune perte ou dommage, accidentelle ou pas, ou d'aucune situation spéciale, résultant de l'utilisation, de l'abus de ce produit.

Visitez www.reedypower.com pour une liste complète de rotors et de pièces de rechange.

26021 Commercentre Dr., Lake Forest, CA 92630 USA • www.ReedyPower.com